

WTGAUGE high-low meter

voor ID inwendige hoogteverschillen



Fixeerbare pennen
Compacte meetpen
Duidelijk afleesbaar

Onmisbaar voor iedere pijpfitter

Met de WTGAUGE high-low-meter zijn snel de inwendige hoogteverschillen tussen pijpwallen te meten. Voorafgaand aan het (hecht)lassen is het belangrijk zogenaamd "high-low" zoveel mogelijk te reduceren met bijvoorbeeld een krachtige ketting- of pijpklem die het materiaal als het ware in de juiste vorm drukt. De hoogteverschillen ontstaan door ovaliteit en verschil in wanddikte.

Geveerde en fixeerbare pennen

De geveerde pennen worden allereerst door de voorlasopening gestoken en vervolgens een kwartslag gedraaid zodat ze beide pijp- of buiswallen raken aan de binnenkant. Na meting kunnen de meetpennen worden gefixeerd en door de pen een kwartslag te draaien is hij weer te verwijderen en is het verschil in hoogte eenvoudig af te lezen.

